

Stupně povodňové aktivity – stavy a průtoky vybraných měrných míst					
Tok	Úsek toku	Rozhodující vodočet	Povodňová aktivita		
			Stupeň	Stav	Průtok
Jizera	od ramene - Mladou Boleslav	Železný Brod ř. km 99,050	I.	220	83
			II.	310	180
			III.	370	264
	Ml. Boleslav – ústí do Labe	Bakov	I.	480	144
			II.	510	180
			III.	540	264
		Rožátov	I.		220
			II.		250
			III.		280
Kamenice	Plavy	U motorestu ř.km 25,615	I.	90	
			II.	110	
			III.	130	
Smědá	Minkovice – Frýdlant	ř.km 25,615	I.	90	
			II.	110	
			III.	130	
	Raspenava	ř.km 31,776	I.	110	
			II.	140	
			III.	150	
	Bílý potok	ř.km 38,675	I.	80	
			II.	100	
			III.	120	
Lužická Nisa	Hrádek n.N	ř.km 1,980	I.	150	21
			II.	195	36
			III.	230	49
	Bílý Kostel	ř.km 14,800	I.	150	
			II.	180	
			III.	200	
	Liberec	ř.km 32,560	I.	85	11
			II.	125	34
			III.	160	70
	Proseč n.N	ř.km 42,570	I.	80	
			II.	120	
			III.	150	
Jeřice	Mníšek	Mníšek	I.	75	
			II.	90	
			III.	120	
	Chrastava	Chrastava	I.	80	
			II.	100	
			III.	125	